


Bolt





Front I/O Panel Cable Connection

Accessory Bag Contents



Front Panel Connector


(Please refer to the motherboard's manual for further instructions).



- User's Manual
- Manuale dell'utente
- Manual del usuario
- Podręcznik użytkownika
- Bedienungsanleitung
- Руководство пользователя
- Manuel d'utilisation
- Manual de utilizador
- 使用説明書/使用说明书
- ユーザーズマニュアル
- Нұсқаулары
- Talimatlar


How to install Guide

(1) Motherboard




- English**
Install Motherboard
- Italiano**
Installazione della scheda madre
- 繁体/簡中**
安裝主機板 / 安裝主機板
- Español**
Instalación de Placa madre
- Polski**
Instalacja płyty głównej
- 日本語**
マザーボードを取り付けます
- Deutsche**
Motherboard installieren
- Русский**
Установите материнскую плату
- Қазақ тілі**
Аналық тақтаны орнатыңыз
- Français**
Installer carte mère
- Português**
Instalar a placa principal
- Türkçe**
Anakart yükleyin

(3) Add-on Card




- English**
Install Add-on Card
- Italiano**
Inserire la scheda aggiuntiva
- 繁体/簡中**
安裝擴充卡 / 安裝擴充卡
- Español**
Inserte la tarjeta add-on
- Polski**
Włóż dodatkową kartę
- 日本語**
ドオンカードを挿入します
- Deutsche**
Setzen Sie die Erweiterungskarte ein
- Русский**
Установите плату расширения.
- Қазақ тілі**
Кеңейту тақшасын салыңыз
- Français**
Insérez la carte d'extension
- Português**
Insira a placa suplementar
- Türkçe**
Eklenti Yükleme Kartı

(2) PSU



- English**
Install PSU
- Italiano**
Installazione della PSU
- 繁体/簡中**
安裝電源供應器 / 安裝電源供應器
- Español**
Instalación de Fuente
- Polski**
Instalacja zasilacza
- 日本語**
PSUを取り付けます
- Deutsche**
Netzteil installieren
- Русский**
Установите блок питания
- Қазақ тілі**
Қорек блогын орнатыңыз
- Français**
Installer unité d'alimentation
- Português**
Instalar a fonte de alimentação
- Türkçe**
PSU yükleyin


(4) 3.5" HDD x 2



- English**
Install 3.5" HDD
- Italiano**
Installare l'unità HDD 3,5"
- 繁体/簡中**
安裝3.5" 硬碟 / 安裝3.5" 硬碟
- Español**
Instalación de 3.5" HDD
- Polski**
Instalacja HDD 3,5"
- 日本語**
3.5インチHDDを取り付けます
- Deutsche**
3,5-Zoll-Festplatte installieren
- Русский**
Установите 3,5" жесткий диск
- Қазақ тілі**
3.5 «қатты дискіні» орнатыңыз
- Français**
Installer disque dur 3,5"
- Português**
Instalar o HDD de 3,5"
- Türkçe**
Yükleme 3.5"HDD


How to install Guide

(5) 2.5" SSD x 2




- | | | |
|--|--|---|
| English
Install 2.5" SSD | Italiano
Installare l'unità SSD 2,5" | 繁中/簡中
安裝2.5" 硬碟 / 安裝2.5" 硬盤 |
| Español
Instalación de 2.5" SSD | Polski
Instalacja SSD 2,5" | 日本語
2.5インチSSDを取り付けます |
| Deutsche
2,5-Zoll-SSD installieren | Русский
Установите 2.5" жесткий диск | Қазақ тілі
2.5 «қатты дискін» орнатыңыз |
| Français
Installer SSD 2,5" | Português
Instalar o SSD de 2,5" | Türkçe
Yüklemeye 2.5" SSD |

(6) Top and PSU Case Fans




- | | | |
|---|--|--|
| English
Install Fan | Italiano
Installazione della ventola | 繁中/簡中
安裝機箱風扇 / 安裝机箱风扇 |
| Español
Instalación de Ventilador | Polski
Instalacja wentylatora | 日本語
ファンを取り付けます |
| Deutsche
Lüfter installieren | Русский
Установите вентилятор | Қазақ тілі
Желдеткіш орнатыңыз |
| Français
Installer ventilateur | Português
Instalar as ventoinhas | Türkçe
Fan yükleyin |

(8a) Front Radiator




- | | | |
|---|---|---|
| English
Remove front panel | Italiano
Rimuovere il pannello frontale | 繁中/簡中
拆卸前面板 / 拆卸前面板 |
| Español
Remover el panel frontal | Polski
Usunąć przednim panelu | 日本語
フロントパネルを取り外す |
| Deutsche
Frontpanel entfernen | Русский
Снять передней панели | Қазақ тілі
Алдыңғы панель алып тастаңыз |
| Français
Retirer le panneau avant | Português
Remova o painel frontal | Türkçe
Ön paneli çıkar |

(8b) Front Radiator




- | | | |
|--|--|---|
| English
Install the fan and radiator | Italiano
Installazione delle ventole e del radiatore | 繁中/簡中
安裝散熱排 / 安裝散熱排 |
| Español
Instalar los ventiladores y el radiador | Polski
Instalacja wentylatorów i radiatora | 日本語
ファンとラジエーターの取り付け |
| Deutsche
Lüfter und Kühlkörper installieren | Русский
Установка вентиляторов и радиатора | Қазақ тілі
Желдеткіш және радиаторды орнату |
| Français
Installation des ventilateurs et du radiateur | Português
Instalar as ventoinhas e o radiador | Türkçe
Fan ve radyatör takma |

(7a) Front Case Fans




- | | | |
|---|---|---|
| English
Remove front panel | Italiano
Rimuovere il pannello frontale | 繁中/簡中
拆卸前面板 / 拆卸前面板 |
| Español
Remover el panel frontal | Polski
Usunąć przednim panelu | 日本語
フロントパネルを取り外す |
| Deutsche
Frontpanel entfernen | Русский
Снять передней панели | Қазақ тілі
Алдыңғы панель алып тастаңыз |
| Français
Retirer le panneau avant | Português
Remova o painel frontal | Türkçe
Ön paneli çıkar |

(7b) Front Case Fans



- | | | |
|---|--|--|
| English
Install Fan | Italiano
Installazione della ventola | 繁中/簡中
安裝機箱風扇 / 安裝机箱风扇 |
| Español
Instalación de Ventilador | Polski
Instalacja wentylatora | 日本語
ファンを取り付けます |
| Deutsche
Lüfter installieren | Русский
Установите вентилятор | Қазақ тілі
Желдеткіш орнатыңыз |
| Français
Installer ventilateur | Português
Instalar as ventoinhas | Türkçe
Fan yükleyin |

I/O Panel



Note : Specifications may vary depending on your region. Contact your local retailer for more information.

 **LED Mode Switch** (Hold switch for 2 secs to turn off LED)

